

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ. МОДЕЛЬ 57EL-10083

ЕАС

1		X1	A		M6*12	X9
2		X1	B			X9
3		X3	C			X1
			D		прокладка	X6

В начале сборки не следует плотно затягивать болты. Расположите мраморную столешницу на металлическом кольце, и после этого закрутите все болты до упора, но без чрезмерного усилия.

