


Инструкция по сборке



ITEM No.: 22-88228

Характеристики: 220V-240V; 50Hz-60Hz

- 1. Вставьте лампочку (B) в патрон (A)**
- 2. Установите абажур (C) на патрон (A)**

Внимание: Если внешний гибкий провод лампы поврежден, то он должен быть немедленно заменен на исправный.