



Инструкция по сборке

ИТЕМ No.: 22-87898

Характеристики: 220V-240V; 50Hz-60Hz

1. Установите абажур (B) на патрон (A)
2. Зафиксируйте кольцо патрона (C)
3. Вставьте лампочку (D) в патрон (A)

Внимание: Если внешний гибкий провод лампы поврежден, то он должен быть немедленно заменен на исправный.