



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ. МОДЕЛЬ 30С-DX-1913

EAC

Шаг 1



A		4
B		4
C		1