


Инструкция по сборке



ITEM No.: 22-86946

Характеристики: 220V-240V; 50Hz-60Hz

- 1. Установите абажур (B) на патрон (A)**
- 2. Зафиксируйте кольцо патрона (C)**
- 3. Вставьте лампочку (D) в патрон (A)**

Внимание: Если внешний гибкий провод лампы поврежден, то он должен быть немедленно заменен на исправный.