

# СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

Артикул 33FS-DT120WH/BL

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Проверьте комплектацию и прочтите инструкцию прежде чем приступить к сборке.
2. Используйте мягкий коврик, чтобы избежать повреждений во время сборки.

Полимерное покрытие столешницы чувствительно к низким температурам.

**Хранить, перевозить и пользоваться в температурном диапазоне от 0° C до +40° C**

## РЕКОМЕНДАЦИИ




Не используйте электроинструменты

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



01 Столешница X1



02 Соединительная пластина X1



03 Основание X1

## ФУРНИТУРА



A Ключ X1



B Крепежный винт X12




C Шайба X12

**ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КРАЯ СТОЛЕШНИЦЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 20 КГ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЛА В СОБРАННОМ ВИДЕ СЛЕДУЕТ ПРИЛАГАТЬ РАВНОМЕРНОЕ УСИЛИЕ НА СТОЛЕШНИЦУ, ИСКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТОЛЕШНИЦУ С ОДНОГО КРАЯ, ЛИБО ПРИЛАГАТЬ ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ НА ОСНОВАНИЕ, А НЕ НА СТОЛЕШНИЦУ. ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА К СТОЛЕШНИЦЕ ПРИЛАГАЛАСЬ ИЗБЫТОЧНАЯ НАГРУЗКА.**

# СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ


1



Отсоедините соединительную пластину от столешницы

EAC

2



3

